MHN

Mahar NET

MaharNet

How To Change WiFi Password

👤 YGN Hot line : 09770333373

👤 MDY Hot line : 09770333383

ONU Model - HG8145V

အဆင့်(၁) - မိမိဖုန်းမှ wifi ကိုဖွင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ wifi name သို့ချိတ်ဆက်ပါ

ပုံ(၁)Wifi စတင်ဖွင့်လျှင်ပေါ်သည့်ပုံ   ပုံ(၂)Password ရိုက်ရမည့်Boxပုံ

မိမိ wifi name ကိုနှိပ်ပါ

password ရိုက်ထည့်ပါ

အဆင့်(၂)-မိမိဖုန်းမှ Browser **သို့သွားပါ** Browser **တွင်** `192.168.100.1` **ကိုရိုက်ထည့်ပါ**

ပုံ(၃)မိမိဖုန်းBrowser ပုံ

ပုံ(၄)Browserတွင် 192.168.1.1 ရိုက်ထည့်ထားသည့်ပုံ

မိမိဖုန်းbrowser အားဖွင့်ပါ

Browser တွင် 192.168.100.1ကိုရိုက်ထည့်ပါ

Browser တွင် 192.168.1.1ရိုက်ထည့်ပြီးပါက ONU Login page ပေါ်လာပါလိမ့်မည်

ထိုသို့ပေါ်လာပါက username တွင် root ကိုရိုက်ပါ password တွင် admin ကိုရိုက်ပြီး login Box ကိုနှိပ်ပါ

ပုံ(၅)ONU Login page ပေါ်လာပုံ

အဆင့်(၃)Login ကိုနှိပ်ပြီးပါက ONU ထဲသို့ရောက်ရှိသွားပါမည် ထို့နောက်Setup Page ပေါ်လာပြီးပါက **WLAN Tag** ကိုနှိပ်ပါ

ပုံ(၇)ONU Setup Page ပေါ်လာသည့် ပုံ

ပုံ(၈) Page မှ WLAN tag သို့ ဝင်ထားသည့်ပုံ

HUAWEI HG8145V

Logout

Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Route Forward Rules Network Application Voice System Tools

2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic WiFi Shutdown

WiFi Coverage Management

WLAN > 2.4G Basic Network Settings

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network(When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

⚠ Caution:
1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☑ **Enable WLAN**

New   Delete

	SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
☐	1	Thara Gone	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name:	Thara Gone	* (1-32 characters)
Enable SSID:	☑	
Number of Associated Devices:	32	* (1-32)
Broadcast SSID:	☑	
Enable WMM:	☑	
Authentication Mode:	WPA/WPA2 PreSharedKey ⌄	
Encryption Mode:	TKIP&AES ⌄	
WPA PreSharedKey:	••••••••	☑ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)
WPA Group Key Regeneration Interval:	3600	*(600-86400s)

အဆင့်(၄)WLAN Tag **ထဲမှ** WPA PreSharedKey Box **ထဲတွင် ရှိနှင့်သော** Password **အဟောင်းကိုဖျက်ပါ**

ပုံ(၉) Password အဟောင်းပေါ်လာသည့်ပုံ

အဆင့်(၅)Password အဟောင်းကိုဖျက်ပြီး လွတ်သွားသောနေရာတွင် Password အသစ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ ထို့နောက် Apply ကိုနှိပ်ပါ

ပုံ(၁၀)Password အဟောင်းဖျက်ပြီး သွားသည့်ပုံ

Apply နှိပ်ပြီးပါကPage ညာဘက်ထောင့်ရှိ logoutကိုနှိပ်ပြီး ONU ထဲမှပြန်ထွက်ပါ ထို့နောက်မိမိဖုန်းမှ Wi-Fi ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကြည့်ပါ Password အသစ်တောင်းပါလိမ် မည် အသစ်changeလိုက်သောpassword ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Password အသစ်ဖြင့် Internet အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ

Logout button

ပုံ(၁၁)Logout button နှိပ်ထားသည့်ပုံ   ပုံ(၁၂)Logout ထွက်သွားပြီးမြင်တွေ့ရသည့်ပုံ